



Entkalken

Das Entkalken unterscheidet sich je nach Gerätegeneration.



Generation 1



Generation 2 (Anleitung: siehe Rückseite)

ZURIGA E2 und E2-S (Generation 1) entkalken

1. Fülle die Hälfte einer Entkalkerflasche (250ml) in den Wassertank. Verdünne den Entkalker mit derselben Menge an Wasser.
2. Stelle deine ZURIGA in den Entkalkungsmodus: Halte dazu den unteren Schalter gedrückt und drücke gleichzeitig den oberen Schalter. Der untere Schalter leuchtet blinkt.
3. Wassertank einsetzen. Siebträger entfernen.
Auffangbehältnis unterstellen. **Hinweis:** Auffangschale und Abtropfgitter nicht entfernen! Spritzer des Entkalkungsmittels hinterlassen unerwünschte Spuren auf dem Boden.
Falls beim Entkalken Entkalkungsmittel auf Gehäuseteile gelangt, sofort mit einem feuchten Lappen abwischen.
4. **E2:** Platziere ein Auffangbehältnis unter der Brühgruppe und lasse Entkalkungsmittel durch das Gerät laufen, bis die rote Flüssigkeit aus der Brühgruppe läuft. Warte fünf Minuten.
E2-S: Platziere ein Auffangbehältnis unter der Brühgruppe und lasse 10 Sekunden Entkalkungsmittel durch das Gerät laufen. Klappe nun die Dampfpflanze aus, platziere das Auffangbehältnis darunter und lass wiederum 10 Sekunden Entkalkungsmittel durch die Dampfpflanze fließen.
Warte fünf Minuten.
5. Wiederhole Schritt 4 drei bis vier Mal, solange bis der Wassertank geleert ist.
6. Wassertank gründlich von Entkalkerresten reinigen und ZURIGA gemäss Bedienungsanleitung Kapitel «Spülen» mit frischem Leitungswasser spülen.

ZURIGA E2 und E2-S (Generation 2) entkalken

1. Schalte das Gerät aus und entferne den Wassertank.
2. Öffne die Entkalkerflasche und stelle sie in die Öffnung des Wassertanks.
Achtung: Achte darauf, dass der Flüssigentkalker nicht auf die Metalloberflächen gelangt. Sie könnten sich verfärben.
3. Tauche den Ansaugschlauch in die Entkalkerflasche ein.
4. Stelle deine ZURIGA in den Entkalkungsmodus: Halte dazu den unteren Schalter gedrückt und drücke gleichzeitig den oberen Schalter. Der untere Schalter leuchtet schwach.
5. **Kaffee-Pfad entkalken:** Stelle ein grosses Gefäss unter die Brühgruppe. Drücke den Bezugsschalter, um das Entkalkungsprogramm zu starten. Der untere Schalter blinkt während des Entkalkungsvorgangs (2-3 Minuten). Der Vorgang ist beendet, wenn das Blinken stoppt. **Wenn du eine ZURIGA E2 hast, schalte das Gerät aus und fahre mit Schritt 8 fort.**
6. **Dampf-Pfad entkalken:** Schwenke die Dampfpflanze aus und halte das Gefäss unter die Dampfpflanze. Drücke den Bezugsschalter, um das Entkalkungsprogramm zu starten. Der untere Schalter blinkt während des Entkalkungsvorgangs (2-3 Minuten). Der Vorgang ist beendet, wenn das Blinken stoppt.
7. Schalte das Gerät aus und schwenke die Dampfpflanze wieder ein.
8. Entnehme die Entkalkerflasche. Setze einen vollen Wassertank ein.
9. Schalte das Gerät ein und drücke den unteren Schalter, um den Kaffee-Pfad zu spülen. Der Bezug stoppt automatisch nach einer Minute.
10. Bei einer ZURIGA E2-S: Schwenke die Dampfpflanze aus und drücke den unteren Schalter, um die Dampfpflanze mit Dampf zu spülen. Stoppe den Dampfbezug manuell nach 30 Sekunden.

Unter zuriga.com/zuriga-entkalken findest du diese Anleitung auch als Video und mehr Infos zur Entkalkung (Frequenz, etc.).

